

WB-2417E 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

簡介

惠柏國際有限公司專為國內加濕業界,提供品質優秀,性能可靠之各式超音波加溼霧化機,最近為提供更優惠之價格,所以不惜重金開發一系列產品,並且在台自設工廠加工,製造,組裝,供貨,希望因此讓舊雨新知能在成本上,及品質上更能與國際廠家競爭。



"惠柏"另也提供一系列之霧化單元相關部品,產品廣泛可應用於:

賣場展示/儲藏,蔬果生菜水果加濕防乾 工業用塗料,潤滑生產過程加濕

工業廠房降溫增溼涼爽

室內噴香除臭殺菌,除蚊蟲(搭配精油使用)

主題餐廳增加天然香味

自動定時加濕植物栽培養殖

運動健身美容營業場合改善環境氣氛

冬季暖氣房加溼,夏季冷氣房除濕補充室內水氣

遊樂場噴霧加溼,讓遊客涼爽休閒

醫院,寵物飼養環境除味

芳香治療,醫療器材(喉嚨噴霧器)

溼度耐久測試儀器設備專用

別墅,造景,魚池,瀑布等噴霧觀賞

玩具,展示架噴煙製造效果

噴煙造霧增加氣氛環境

歡迎洽詢及選購使用

(一)加濕機規格表:



NO	項目	規格	NO	項目	規格
1	電壓	AC110V 60Hz	10	霧粒大小	0.3~3um
2	耗電	約 35W	11	霧量控制	無段控制
3	噴霧量	250ml/hr	12	外殼塑膠材質	ABS
4	壓電片	1.7MHz 耐蝕樹脂	13	水桶容器材質	ABS
5	水箱容量	4.5L	14	噴嘴材質	ABS
6	無水保護	浮筒式	15	包裝尺寸	295 x 15 x 335mm
7	壽命	保固 1 年	16	淨重/毛重	2500/2650g
8	噪音	35dB	17	包裝	紙箱
9	噴嘴	方向固定不變	18	加溼,殺菌	水性精油,殺菌液

(二)優點:

外觀新穎,內置式水箱,設計思維獨特。

特低噪音,採用特殊結構消除噪音,特別適合

老人,小孩使用。

噴霧量可以無段自由選擇,使室內濕度更均勻舒適,降溫調溼。

節省電源,消耗功率僅為約38W。

安全可靠,有無水停機裝置。

無水時LED燈會由綠轉紅顯示。

置於空調室內,可避免室內太乾燥。

冬季開啟電熱器時增溼的利器,會造環境更加舒適避免乾燥。

請勿倒入酒精及易燃性液體,將會嚴重損壞機體,同時可能引起嚴重的問題。

配合二氧化氯殺菌消毒液體噴霧,可以有效清潔環境。

WB-2417E 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

(三)使用說明:



霧量控制,順時針大



夜間氣氛燈開關
(藍光)

(四)霧化機使用方法:

- 1、拿起水箱、打開水箱蓋，裝入 35 以下之自來水或純淨水，擰緊水箱蓋，把水箱裝在主機上，放妥出霧口。
- 2、將電源插頭插入 AC110V 60Hz 電源插座上。
- 3、按下電源開關，電源指示燈亮，主機正常工作、一至二秒鐘後開始噴霧，並調節霧量至您最滿意的程度，霧量最大為止。
- 4、連續使用噴霧 10 小時請停 2 小時，保證電機使用壽命。
- 5、水箱的水使用完時缺水指示燈亮，您還連續使用的請馬上加水。

(五)霧化機保養與保管:

- 1、清洗前請先將主機上的電源開關至"關"處，並拔掉電源插頭。
- 2、提取水箱將主機內部之儲水倒掉。
- 3、用棉花棒沾溼,輕輕擦拭噴頭上結垢物(每週一次)。
- 4、以軟毛刷清洗儲水槽周圍，但小心不要重力撞擊霧化噴頭。
- 5、以軟毛刷清洗水位感應器，務必將水垢清洗乾淨。
- 6、將水槽內除垢劑溶解液倒掉。
- 7、以清水清洗水槽，請勿將水濺入出風口內，並將清水倒退掉。
- 8、嚴禁刮擦霧化噴頭，否則可導致不起霧故障情形。



(六)注意事項:

- 1、換水時務必先關掉電源。
- 2、為確保並延長霧化加濕機的使用壽命，必須使用乾淨的冷水，切勿使用熱水及冰水。
- 3、最好能使用過濾過的軟水或蒸餾水。
- 4、當機器不使用欲收藏時，務必將水箱及主機清洗擦拭乾淨，並保持乾燥，以備下次使用。
- 5、霧化噴頭無論有無水垢，嚴禁擦刮:只需除垢劑小心清洗後自然乾燥即可。
- 6、電源線破損時請找專業人員用特製電源線更換。
- 7、除了使用除垢劑外請勿用其它化學藥品清洗。

WB-2417E 超音波水氧霧化機

Ultrasonic humidification machine

- 8、使用轉向噴霧時，請避開障礙物，不能用於強制調整角度，否則會引起旋轉噴頭之機構受損。調整轉向角度時應提起噴嘴，重新放置。
- 9、倒水時請注意方向以免從風道內進水而燒毀主機控制電路板。

(七)使用須知:

感謝您惠購本公司產品。本機經過嚴格測試和檢驗，各項電氣性能指標均符合出廠品質檢驗標準。自購買日起，客戶將享受本公司提供的售後服務。

1、免費維修:滿足下列條件，可免費保修:

- 1).購機日起壹年內，正常使用情況下。
- 2).填寫客戶保證書，有經銷商蓋印。

2、收費維修:出現下列情況，本公司同樣為您提供優質服務，但需收取修理費和零件費:

- 1).超過保修期限。
- 2).不正常使用或非不可抗力造成的損壞。
- 3).無法出示客戶保證書。

3、注意:自行拆卸機件或非正常使用而損壞本機，將不享受免費保修。

(八)簡單的故障處理方法:

假如您的霧化加濕機，無法正常運作，請參考下列幾點方法:

故障現象	可能原因	處理方法
電源指示燈不亮	沒插上電源線	請插上電源線
燈依然不亮	電源不過電	再重新插上電源線或新的插座位置
機器有運作,可是沒有噴霧或噴霧量很小	1.水箱中沒水 2.水平沒擺好 3.水箱或儲水槽有異物 4.霧化噴頭上有沈澱物 5.使用含礦物質的水 6.霧化噴頭故障	1.請將水裝滿 2.請放在水平的地方 3.用乾淨的軟毛刷擦洗再用清水洗淨 4.用除垢劑清洗霧化噴頭表面 5.使用蒸餾水或潔淨的自來水 6.送修

如疏於清洗而導致水垢沈積過多，將會影響機器下常運作，保養不良亦會造成上述噴霧故障。使用者未按本書指示，進行操作及保養，將不在保修範圍內。